

## DrvWDC

DrvWDC är en drivrutin som används för att kommunicera med WebDatorCentral.

**OBS!**

**Drivrutinen är i BETA-version**

För att använda DrvWDC skapas först en IO-enhet i WebPort. IO-enheten används sedan för att kommunicera med WDC via dess http baserade RPC API.

### Installation

Installationen av DrvWDC görs genom att välja DrvWDC vid installationen av Web Port. Se *kapitel 1* för mer information kring installationsprocessen.

### IO-enhet

För att använda DrvWDC skapas en IO-enhet enligt kapitel 3.2.1 i manualen.

Utöver generella inställningar (se kapitel 3.2.4 i manualen) finns följande inställningar för en IO-enhet av typen DrvWDC.

----- Exempel på inställningar för drivrutin -----

**Enhetsadress**

Enhetens nätverksnamn eller IP-adress.

**Användarnamn**

Användarnamn att använda för att logga in på enheten.

**Lösenord**

Lösenord för användarnamnet.

**Max lästid**

Maximal lästid innan läs- och skrivfrågor time:ar ut.

## Taggar

För mer information om hur tagglistor och taggar skapas se kapitel 4 i manualen.

### ***" Taggadresser:***

Adressering sker genom att man refererar till adresser i parameter banken i enheten. Parametrar refereras genom att använda adresser på formen p501x1y0z0.

Se manualen för IMSE WebMaster PRO för en lista över samtliga adresser. Man kan även logga in på enheten via webbgränssnittet för att se hur den är uppsatt.

### ***" Import:***

WDC-drivern ger även möjlighet att importera taggar från WDC.