

DrvHelvarNet

DrvHelvarNet är en drivrutin som används för att kommunicera med utrustning via HelvarNet-protokollet.

OBS!

Drivrutinen är i BETA-version

Installation

Installationen av DrvHelvarNet görs genom att välja DrvHelvarNet vid installationen av Web Port. Se *kapitel 1* för mer information kring installationsprocessen.

IO-enhet

För att använda DrvHelvarNet skapas en IO-enhet enligt kapitel 3.2.1 i manualen.

Utöver generella inställningar (se kapitel 3.2.4 i manualen) finns följande inställningar för en IO-enhet av typen DrvHelvarNet.

----- **Exempel på inställningar för drivrutin** -----

Enhetsadress

Enhetens nätverksnamn eller IP-adress.

Taggar

För mer information om hur tagglistor och taggar skapas se kapitel 4 i manualen.

” Taggadresser:

Adressering byggs upp via Helvars ASCII-standard. Där start och sluttecken utelämnas (>,#).

Drivern stödjer för tillfället endast läsning för följande kommandon. Skrivning stöds inte alls i dagsläget.

70

71

72

73

74

75

101

102

103

104

105

106

109

110

111

112

113

114

150

151

152

160

161

170

171

172

173

174

175

176

185

186

187

188

189

190